

Bravo Manufacturing 3.8.0

Migliorie:

[BRV-14767, BRV-14937, BRV-14938, BRV-15695, BRV-15698, BRV-15696, BRV-15919, BRV-15901, BRV-15900, BRV-15694, BRV-15494] - Migrazione Bde in Bravo MES.

Vengono migrate tutte le funzionalità del bde su Bravo Mes nella nuova sezione Bravo Tools. Come prima, è possibile creare e modificare task, job e connessioni. Inoltre è possibile eseguire o simulare i task e job ed è possibile consultare i log dettagliati. Questa funzionalità viene disabilitata in Bravo Desktop ma riattivabile modificando il file di configurazione "overridden-configuration.json" contenuto nel percorso \\BravoServerPath\\BravoConfig mettendo il valore "disableBravoDataExchange" a false. Di seguito viene riportato un esempio del file:

```
{
  "barcodeKeyboardDelay": -1,
  "disableBravoMailer": true,
  "disableBravoDataExchange": true
}
```

[BRV-15333, BRV-14939, BRV-14858, BRV-14940, BRV-15700, BRV-15758, BRV-15693, BRV-15148] - BRAVO KIOSK WEB FOLLOW ME - Nuova funzionalità di Bravo Kiosk Web Follow Me che permette di abilitare un pannello per la rilevazione più rapida e intuitiva di Lavorazione e Attrezzaggio di fase.

Viene resa disponibile la nuova funzionalità di Follow Me per la rilevazione più agevole di Lavorazioni e Attrezzaggi.

[BRV-13835, BRV-14897, BRV-14898] - Migrazione definitiva della configurazione dei parametri di Bravo.

In Bravo MES è possibile gestire le configurazioni di tutti i parametri prima presenti in Bravo Desktop. a differenza del BDE, non è possibile riabilitare i vecchi pannelli in Bravo Desktop.

BRV-16301 - Come utente Bravo Kiosk Web voglio rilevare dati di almeno 5 cuciture di 100 fasi in contemporanea per avanzare la produzione delle fasi cucite.

Ottimizzate le rilevazioni di tipo cucitura in Bravo Kiosk Web.

BRV-16359 - Come utente Bravo MES voglio visualizzare i Toast aggiornati per il controllo della licenza.

Visualizzazione dei problemi di licenza sotto forma di toast e non più come banner in alto.

BRV-15155 - Come utente Bravo voglio utilizzare il full-text search abbinati ai filtri per ottenere il record in un dataset filtrato.

Abilitata la funzionalità del full text nelle tabelle principali di Bravo MES.

ANTOS S.r.l. Via dell'industria, 6/8 – 60021 Camerano (AN) – Tel.: 071 7108201

www.bravomanufacturing.it – assistenza@bravomanufacturing.it



BRV-15750 - Come utente Kiosk Web voglio visualizzare le funzioni non abilitate dalla mia licenza per comprendere che la funzione non è stata acquistata.

In Bravo Kiosk Web vengono mostrati disabilitati i bottoni associati a funzionalità non incluse nella licenza.

[BRV-15492, BRV-15354] - Come dimostratore Bravo utilizzo il simulatore macchina IoT per effettuare una dimostrazione d'effetto.

In Bravo Mes, nella sezione Tools, è possibile configurare ed utilizzare un simulatore IoT associato alla macchina Alleantia Scada configurata su Bravo Desktop.

ANTOS S.r.l. Via dell'industria, 6/8 – 60021 Camerano (AN) – Tel.: 071 7108201

www.bravomanufacturing.it – assistenza@bravomanufacturing.it

