



## Bravo Manufacturing 3.7.16

### Migliorie:

#### **BRV-6736 - Aggiungere alle causali di consuntivazione di default quelle utili all'IoT**

In fase di installazione di una nuova installazione vengono aggiunte tra le causali disponibili anche le causali per il giro IOT. Inoltre per inserire le causali su un database esistente è possibile consultare ed eseguire gli script della causali di default presenti nella cartella BravoServer\BravoShared\Sql (file localizzati: default-data.en-GB.sql, default-data.it-IT.sql).

#### **BRV-14985 - Gestione ultima fase nell'entità di Bravo "Rientro da Conto Lavoro"**

Durante l'esportazione dell'entità "Rientro da Conto Lavoro" è possibile estrarre il valore che indica se la fase rappresenta l'ultima fase dell'ordine (1 = vero, 0 = falso).

#### **BRV-16358 - Come utente Bravo Kiosk Web voglio rilevare dati di almeno 5 cuciture di 100 fasi in contemporanea per avanzare la produzione delle fasi cucite**

In Bravo 3.7.16 viene migliorato il salvataggio di una rilevazione di tipo cucitura. In Bravo Kiosk Web viene applicata questa miglioria che permette di effettuare rilevazioni su cuciture in modo più veloce per evitare la visualizzazione del messaggio di errore dovuto alla scadenza del timeout di esecuzione di invio informazioni.